

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGA OSOBOWA
PS1562

selectra



DANE TECHNICZNE

- waga maksymalna: 200kg
- dokładności podziałki, w zależności od wybranej jednostki pomiaru: 100g
- dokładność wskazania: 1kg
- zasilanie: bateria CR2032 (3V)

WYŚWIETLACZ LCD



BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego
- przechowywać w miejscu zacienionym i suchym
- nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła
- podczas przechowywania nie dociskać urządzenia innymi przedmiotami
- dokładność wskazania wagi zależy od sposobu jej użytkowania.
- wagą należy posługiwać się ostrożnie. Nie upuszczać wagi
- nie stawać na wadze mokrymi stopami

- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika
- producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia

UŻYTKOWANIE WAGI

Przed pierwszym użyciem należy zamontować baterie.
Otworzyć pokrywę baterii znajdującą się na spodzie urządzenia.
Włożyć baterie zwracając uwagę na polaryzację
Zamknąć pokrywę
Postawić wagę na stabilnej, suchej i twardej podłodze.
Stanąc na wadze równomiernie rozmieszczając stopy
(waga uruchomi się automatycznie).
Odczekać kilka sekund aż wskazanie wagi się ustabilizuje.
Odczytać wskazanie wyświetlacza.

ZMIANA JEDNOSTEK POMIARU

W celu zmiany jednostek pomiaru z kg na funty należy po włączeniu wagi przesunąć przełącznik „UNIT” znajdujący się pod wagą.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Waga wyłącza się samoczynnie po ok. 2 minutach, w przypadku braku czynności za strony użytkownika lub gdy wyświetlacz pokazuje tę samą wartość.

KOMUNIKATY



„Lo” - należy wymienić baterię



„Err” - przeciążenie wagi – należy usunąć część produktów



„C” - Komunikat błędu

Gdy na wyświetlaczu wagi pojawi się komunikat „C” należy na kilka minut wyjąć baterie i ponownie je włożyć. Nieprawidłową pracę wagi może powodować bliskość takich urządzeń jak telefon komórkowy, kuchenka mikrofalowa, CB radio itp.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wagi nie należy zanurzać w wodzie.

Należy czyścić wagę miękką szmatką, bez użycia środków chemicznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników.

GWARANCJA

Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym, nie może być używane do celów zawodowych. Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniższa tabelka pomaga w rozwiązaniu problemów, które mogą się pojawić podczas użytkowania urządzenia:

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Po włączeniu na wyświetlaczu wagi pojawia się napis „Lo”	Wyczerpana bateria	Wymień baterię na nową
Waga nie włącza się	Całkowicie wyczerpana lub uszkodzona bateria	Wymień baterię na nową
	Waga uszkodzona	Zgłoś się do serwisu producenta
Na wyświetlaczu pojawia się „Err”	Waga przeładowana	Zejdź z wagi
Na wyświetlaczu pojawia się „C”	Zakłócenia w pracy wagi	Wyjmij i włóż ponownie baterie

AGD Market Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 32, 41-807 ZABRZE

serwis@selectra.pl

www.selectra.pl