

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGA KUCHENNA
KS1546

Selectra



DANE TECHNICZNE

- waga maksymalna: 5kg
- dokładności podziałki, w zależności od wybranej jednostki pomiaru: 1g, 1ml, 1/8 uncji
- dokładność wskazania: 15g
- zasilanie: 2 x bateria AAA (1,5V) – brak w zestawie

WYŚWIETLACZ LCD



BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego
- przechowywać w miejscu zacienionym i suchym
- nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła
- podczas przechowywania nie dociskać urządzenia innymi przedmiotami
- dokładność wskazania wagi zależy od sposobu jej użytkowania.
- wagą należy posługiwać się ostrożnie. Nie upuszczać wagi
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika
- producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia

UŻYTKOWANIE WAGI

Umieścić wagę na twardej, stabilnej i równej powierzchni. W przypadku używania miski, należy ją ustawić na wadze przed włączeniem. Dotknąć przycisk ZERO aby włączyć urządzenie. Poczekać aż na wyświetlaczu pojawią się wszystkie informacje. Położyć produkty aby zacząć ważenie.

POMIAR OBJĘTOŚCI

Dla dokonania pomiaru objętości wody lub mleka należy wcisnąć przycisk „MODE” i wybrać jeden z trzech trybów pomiaru zgodnie z poniższym rysunkiem:



POMIAR WAGI



POMIAR OBJĘTOŚCI MLEKA



POMIAR OBJĘTOŚCI WODY

FUNKCJA „ZERO”

Aby ważyć różne produkty jeden po drugim bez zdejmowania z wagi, należy po zważeniu pierwszej porcji nacisnąć przycisk „ZERO” aby zresetować wyświetlacz. Czynność można powtarzać. Gdy łączna suma produktów na wadze wynosi <math><4\%</math> wagi maksymalnej urządzenia (w przypadku wagi max. 5kg, $4\%=200\text{g}</math>), po naciśnięciu przycisku „ZERO” wyświetlacz pokazuje „_ _ _” oznacza, iż waga jest niestabilna, należy chwilę odczekać. Wyświetlenie „0g” oraz pojawienie się po chwili symbolu „o” w lewym dolnym rogu wyświetlacza oznacza, iż funkcja „ZERO” jest aktywna. Waga maksymalna pozostaje bez zmian.$

FUNKCJA TAROWANIA

Gdy łączna suma ważonych produktów wynosi $>4\%$ wagi maksymalnej urządzenia (powyżej 200g), po naciśnięciu przycisku „ZERO” wyświetlacz pokazuje „_ _ _” oznacza, iż waga jest niestabilna, należy chwilę odczekać. Gdy wyświetlacz pokazuje „0g” oraz symbol „TARE” w lewym górnym rogu oznacza to, iż funkcja jest aktywna. Waga maksymalna jest pomniejszona o masę całkowitą ważonych produktów. Po ponownym wciśnięciu przycisku „ZERO” wyświetlacz pokaże łączną wagę wagę produktów. Kolejne wciśnięcie przycisku „ZERO” wyzeruje wskazanie.



ZMIANA JEDNOSTEK POMIARU

W celu zmiany jednostek pomiaru z g/ml na funty/uncje należy po włączeniu wagi wcisnąć przycisk „UNIT” znajdujący się na spodzie urządzenia. Kolejne wciśnięcie przycisku „UNIT” spowoduje ponowną zamianę jednostek.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Waga wyłącza się samoczynnie po ok. 2 minutach, w przypadku braku czynności za strony użytkownika lub gdy wyświetlacz pokazuje tę samą wartość.

KOMUNIKATY

1.  „Lo” - należy wymienić baterię
2.  „Err” - przeciążenie wagi – należy usunąć część produktów

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wagi nie należy zanurzać w wodzie.

Należy czyścić wagę miękką szmatką, bez użycia środków chemicznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników.

GWARANCJA

Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym, nie może być używane do celów zawodowych. Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniższa tabelka pomaga w rozwiązaniu problemów, które mogą się pojawić podczas użytkowania urządzenia:

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Po włączeniu na wyświetlaczu wagi pojawia się napis „Lo”	Wyczerpana bateria	Wymień baterię na nową
Waga po wciśnięciu przycisku „ZERO” nie włącza się	Całkowicie wyczerpana lub uszkodzona bateria	Wymień baterię na nową
	Waga uszkodzona	Zgłoś się do serwisu producenta
Na wyświetlaczu pojawia się „Err”	Waga przeładowana	Usuń produkty z wagi

AGD Market Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 32, 41-807 ZABRZE

serwis@selectra.pl

www.selectra.pl