

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BUDZIK ELEKTRONICZNY
CL1574WL

Selectra

PARAMETRY URZĄDZENIA

- Przyciski funkcyjne : **SET/UP/DOWN**
- Funkcja czasu: wyświetla godzinę oraz minuty, czas w trybie 12/24 godzinnym z możliwością przestawiania
- Funkcja kalendarza: wyświetla miesiąc oraz dzień
- Funkcja potrójnego alarmu: alarm codzienny
- Funkcja temperatury: zakres od 0°C- 50°C (32°F – 122°F), możliwość przełączania °C°F
- 3 sposoby wyświetlania : opcja dP-1, opcja dP-2, opcja dP-3
- Funkcja oszczędzania energii
- Możliwość aktywowania wyświetlacza LED za pomocą dźwięku
- Zasilanie : baterie 3 x AAA (UM-4) lub kabel



WYŚWIETLACZ



BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Nigdy nie należy używać urządzenia w przypadku jego uszkodzenia. W takiej sytuacji należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym
- Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
- Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika
- Ten produkt nie jest wodoodporny - nie zanurzać w wodzie
- Wyjmij baterie, gdy urządzenie nie jest w użyciu
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia

INSTALACJA BATERII

- Zdejmij pokrywę baterii
- Zainstaluj 3 baterie "AAA" (brak w zestawie) zgodnie z kierunkiem pokazanym wewnątrz obudowy baterii

- Załóż pokrywę baterii
- Nie należy wkładać nowych i starych baterii razem
- Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych lub akumulatorów razem
- Zawsze wyrzucaj stare baterie w miejscach do tego wyznaczonych

USTAWIENIE WYŚWIETLANIA

Po włączeniu zasilania, wyświetlacz załącza się wraz z sygnałem dźwiękowym i przechodzi do trybu czas i temperatura.

Wybór trybu. W ramach normalnego trybu wyświetlania czasu, wciśnij przycisk SET aby ustawić poniższe w następującej kolejności:

CZAS → KALENDARZ → A1 (Alarm 1) → A2 → A3 → CZAS

Ustawienia. W ramach każdego trybu, wciśnij i przytrzymaj przycisk **SET** przez 2 sekundy aby wejść w tryb ustawień, następnie wciśnij przycisk **UP/DOWN** aby ustawić wybraną wartość. Wciśnij i przytrzymaj przycisk aby przyspieszyć w przód lub w tył skanowanie cyfr.

Sposoby wyświetlania. W ramach trybu **CZAS** lub **KALENDARZ**, wciśnij przycisk **UP** aby przełączać sposoby wyświetlania dP-1, dP-2, dP-3:

dP-1 : wyświetlacz LED wskazywać będzie na przemian czas, datę i temperaturę. Czas będzie wyświetlany przez 10 sekund a data i temperatura przez 2 sekundy każda.

dP-2 : wybór wartości wyświetlanych. Domyślnie wyświetlany jest czas. Wciśnij przycisk SET aby wybrać tryb, który ma być widoczny na wyświetlaczu.

dP-3 : Powrót wyświetlania czasu. Domyślnie wyświetlany jest czas. Wciśnij przycisk SET aby przejść do innych trybów wyświetlania a po 15 sekundach wróci do wyświetlania czasu.

USTAWIANIE GODZINY I DATY

USTAWIENIA GODZINY

1. Po włączeniu do zasilania, domyślny czas to 12:00am (format 12-godzinny).

2. **Ustawienia 12H / 24H.** W ramach trybu Czas, wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 2 sekundy aby wejść w ustawienia formatu czasu, oznaczenie **12 Hr** będzie migać na wyświetlaczu. Wciśnij przyciski **UP/DOWN** aby wybrać pomiędzy 12 / 24- godzinnym formatem. (pokaże się kropka w lewym górnym rogu panelu wyświetlacza do wskazania godzin popołudniowych (PM) jeśli został wybrany 12-godzinny format czasu.).

3. **Regulacja czasu.** W trybie CZAS, wciśnij i przytrzymaj przycisk **SET** przez 2 sekundy aby wybrać ustawienia 12 / 24 godzinny formatu czasu, następnie wciśnij przycisk **SET** wielokrotnie aby ustawić czas zgodnie z poniższą kolejnością:

12/24hr format → Godzina → Minuty → Wyjście

Wciśnij i przytrzymaj przycisk **UP/DOWN** aby przyspieszyć do przodu lub do tyłu skanowanie cyfr. Wyświetlacz powróci do wyświetlania czasu po 15 sekundach bezczynności.

USTAWIENIA DATY

W ramach normalnego trybu wyświetlania, wciśnij przycisk **SET** aby wejść w ustawienia trybu KALENDARZ.

1. **Ustawienia daty.** Wciśnij i przytrzymaj przycisk **SET** przez 2 sekundy aby wejść w ustawienia

daty, następnie wciśnij przycisk SET wielokrotnie aby ustawić datę zgodnie z poniższą kolejnością:

Rok → Miesiąc → Dzień → Wyjście

Wciśnij i przytrzymaj przycisk **UP/DOWN** aby przyspieszyć do przodu lub do tyłu skanowanie cyfr. Wyświetlacz powróci do wyświetlania czasu po 15 sekundach bezczynności.

USTAWIANIE ALARMÓW

W ramach normalnego trybu wyświetlania czasu, wciśnij przycisk **SET** dwa razy celem wejścia w tryb **A1** (Alarm 1), wciśnij przycisk **SET** jeszcze raz aby wejść w tryb **A2** (Alarm 2), wciśnięcie przycisku **SET** kolejny raz powoduje przejście do trybu **A3** (Alarm 3).

1. Ustawienia alarmu. W ramach trybu Alarm **-A1 / -A2 / -A3**, wciśnij przycisk UP kilkakrotnie aby włączyć / wyłączyć alarm. Oznaczenia **oNA1 / oNA2 / oNA3** wskazują iż alarm jest włączony, oznaczenia **-A1 / -A2 / -A3** wskazują, iż alarm jest wyłączony.

Po wybraniu alarmu **A1 / A2 / A3**, wciśnij przycisk **SET** przez 2 sekundy aby wejść w ustawienia alarmu, następnie wciśnij przycisk **SET** kilkakrotnie aby ustawić alarm zgodnie z poniższą kolejnością:

Godzina → Minuty → Wyjście

Wciśnij i przytrzymaj przycisk **UP/DOWN** aby przyspieszyć do przodu lub do tyłu skanowanie cyfr. Wyświetlacz powróci do wyświetlania czasu po 15 sekundach bezczynności.

2. Sygnał alarmu. Jeśli funkcja alarmu jest włączona, alarm aktywuje się codziennie z 1 minutowym sygnałem. (Jeśli funkcja alarmu jest włączona, na środku wyświetlacza pojawi się kropka).

3. Wyłączanie alarmu. Wciśnij dowolny przycisk aby wyłączyć codzienny alarm podczas gdy aktywowany jest sygnał alarmu.

4. Wyłączenie alarmu. Przejdź do trybu alarm i zmień wskaźnik na **-A1 / -A2 / -A3** aby wyłączyć alarm całkowicie.

POMIAR TEMPERTURY

Po włączeniu do zasilania, na wyświetlaczu pokazywana jest aktualna temperatura otoczenia. Pomiar temperatury jest dokonywany co 1 minutę.

W dowolnym trybie, wciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN przez 2 sekundy aby zmienić jednostkę temperatury z C° na F°.

FUNKCJA OSZCZĘDZANIA ENERGII

Wciśnij przycisk DOWN aby włączyć / wyłączyć funkcję oszczędzania energii.

oNSd – wskazuje na włączoną funkcję oszczędzania energii.

Sd - wskazuje na wyłączoną funkcję oszczędzania energii.

Gdy funkcja oszczędzania energii jest włączona, efekt dźwiękowy aktywuje wyświetlacz i pokaże czas; wyświetlacz wyłączy się i przejdzie w tryb oszczędzania energii po 10 sekundach bezczynności. Funkcja alarmu jest ciągle aktywna w trybie oszczędzania energii, jeśli alarm jest ustawiony.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

GWARANCJA

1) Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży określonej w dowodzie zakupu.

Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do serwisu producenta.

2) Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie urządzenia zgodnie z tą instrukcją.

3) Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności właściwych dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt a w tym zainstalowanie i czyszczenie urządzenia.

4) Gwarancją nie są objęte:

- baterie, akumulatory oraz elementy eksploatacyjne
- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej, a w szczególności zalanie wnętrza urządzenia
- uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego, częściowego zużycia urządzenia lub jego części zgodnie z właściwościami i przeznaczeniem urządzenia
- uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie oraz wynikłe z użytkowania niezgodnego z instrukcją.
- celowego uszkodzenia sprzętu.
- uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania innego niż używanie w gospodarstwie domowym (np. dla celów komercyjnych lub zarobkowych)

5) Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeśli:

- w okresie gwarancji serwis producenta dokona naprawy, a sprzęt będzie wykazywał nadal wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem
- naprawa nie zostanie wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym z reklamującym w formie pisemnej
- serwis producenta stwierdzi pisemnie, że usunięcie wady jest niemożliwe

6) Uprawnienia z tytułu gwarancji będą realizowane jedynie po przedstawieniu przez użytkownika paragonu fiskalnego potwierdzającego datę zakupu produktu.

7) Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Zgłoszenia napraw gwarancyjnych należy dokonywać telefonicznie w Serwisie Centralnym producenta pod numerem 664 123 552 lub za pośrednictwem strony internetowej www.selectra.pl w zakładce „SERWIS”.

AGD Market Sp. z o.o.

ul. Kopalniana 32, 41-807 ZABRZE

serwis@selectra.pl

www.selectra.pl